

Comment utiliser le
Collecteur
d'aiguilles FRIO
Mini



Collecteur d'aiguilles FRIO Mini

- Peut contenir environ 25 aiguilles
- N'emmague pas les gros capuchons d'aiguille
- Le couvercle noir se glisse vers l'arrière pour ouvrir et vers l'avant pour fermer (en émettant un clic)
- Lorsque le contenant est plein, le couvercle se verrouille s'il est glissé en position fermée*

(Une fois le contenant Frio Mini **verrouillé**, vous ne pourrez plus l'ouvrir)



Collecteur d'aiguilles FRIO Mini

- Ouvrir le couvercle
- Prendre note que lorsque le couvercle est ouvert, l'ouverture ressemble à un « V » inversé



Collecteur d'aiguilles FRIO Mini

Retrait de l'aiguille :

- Insérer le bout du stylo, muni de l'aiguille, dans l'ouverture du contenant
- Placer l'aiguille aussi près que possible du « V »
- Vérifier que le bord ou la bague de la pointe de l'aiguille est bien inséré dans l'ouverture



Collecteur d'aiguilles FRIO Mini

- Glisser le couvercle noir de sorte qu'il coince le bord arrière de la bague de l'aiguille
- Tourner le stylo dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en le tenant légèrement en angle
- Il faudra peut-être tourner plusieurs fois pour libérer l'aiguille du stylo
- Tirez fermement sur le stylo et l'aiguille devrait se détacher et tomber dans le contenant





Collecteur d'aiguilles FRIO Mini

- Glisser à nouveau le couvercle en position fermée